

制御盤 ⇔ パソコン 接続ケーブル結線図

コンピュータとミシンの接続はシリアルケーブルを使用します。
シリアルケーブルは、本製品専用ケーブルを使用してください。

- ・ IBM PC/AT互換機用ケーブル (D_Sub9ピンタイプ)

