

自動（通常モード）／手動（試験モード）切替スイッチ

このスイッチを手動側にすると、通常モードから試験モードに替わります。このモード中、それぞれのシリンダは操作パネルを使用して駆動することができます。後述の[7-6.試験モード操作方法]を参照してください。

