

カウンタ機能一覧表

機能	単位	設定	詳細説明
CUP アップカウンタ機能の設定	アップカウンタの機能を設定します。		
	-	--	アップカウンタは、カウントしません。
		ED	アップカウンタが、1縫製データ終了ごとに、1カウントアップします。
		ST	アップカウンタが、N針(CNU設定)終了ごとに、1カウントアップします。
		CY	使用しないでください。
CDN ダウンカウンタ機能の設定	ダウンカウンタの機能を設定します。		
	-	--	ダウンカウンタは、カウントしません。
		ED	ダウンカウンタが、1縫製データ終了ごとに、1カウントダウンします。
		ST	ダウンカウンタが、N針(CND設定)終了ごとに、1カウントダウンします。
		CY	使用しないでください。
CNU アップカウンタ用 1カウントあたりの 針数設定	針	5 ~ 1000	CUP設定の"ST"を選択した場合の針数が設定できます。
CND ダウンカウンタ用 1カウントあたりの 針数設定	針	5 ~ 1000	CDN設定の"ST"を選択した場合の針数が設定できます
UCM アップカウンタ設定値の クリア方法	縫製データを切替えた時のアップカウンタのクリア方法を設定します。		
	-	--	アップカウンタ設定値・カウント値共に変更しません。
		RE	縫製データを切替えた時に、アップカウンタ設定値を縫製データ内にある値に切替えます。
		IT	縫製データを切替えた時に、アップカウンタ設定値は変更しないで、アップカウンタ現在値を0にします。
		CL	縫製データを切替えた時に、アップカウンタ設定値・アップカウンタ現在値を0にします。
DCM ダウンカウンタ設定値のク リア方法	縫製データを切替えた時のダウンカウンタのクリア方法を設定します。		
	-	--	ダウンカウンタ設定値・カウント値共に変更しません。
		RE	縫製データを切替えた時に、ダウンカウンタ設定値を縫製データ内にある値に切替えます。
		IT	縫製データを切替えた時に、ダウンカウンタ設定値は変更しないで、ダウンカウンタ現在値を設定値にします。
		CL	縫製データを切替えた時に、ダウンカウンタ設定値・ダウンカウンタ現在値を0にします。
PCM 電源投入時、アップ/ダウン カウンタ値初期化の ON/OFF	電源投入時のアップ/ダウンカウンタ値の初期化を設定します。		
	-	--	初期化しません。
		IT	初期化します。(アップカウンタ現在値は0、ダウンカウンタ現在値はダウンカウンタ設定値とします。)
CN 縫製データ針数の 先読み機能の ON/OFF	縫製データ針数の先読み機能を設定します。		
	-	OF	縫製開始時に縫製データ針数を先読みしません。
		ON	縫製開始時に縫製データ針数を先読みします。
UCC アップカウンタ現在値の 修正禁止の ON/OFF	アップカウンタ現在値の修正禁止を設定します。		
	-	OF	アップカウンタ現在値の修正ができます。
		ON	アップカウンタ現在値の修正ができません。
DCC ダウンカウンタ現在値の 修正禁止の ON/OFF	ダウンカウンタ現在値の修正禁止の ON/OFF を設定します。		
	-	OF	ダウンカウンタ現在値の修正ができます。
		ON	ダウンカウンタ現在値の修正ができません。
USC アップカウンタのカウント アップ完了後の再縫製禁止 の ON/OFF	アップカウンタ現在値による自動縫製禁止を設定します。		
	-	OF	アップカウンタ現在値がアップカウンタ設定値に達しても自動縫製を禁止しません。
		ON	アップカウンタ現在値がアップカウンタ設定値に達した時、自動縫製を禁止します。(メッセージを解除すると再度自動縫製できます。)
DSC ダウンカウンタのカウント ダウン完了後の再縫製禁止 の ON/OFF	ダウンカウンタ現在値による自動縫製禁止を設定します。		
	-	OF	ダウンカウンタ現在値がダウンカウンタ設定値に達しても自動縫製を禁止しません。
		ON	ダウンカウンタ現在値がダウンカウンタ設定値に達した時、自動縫製を禁止します。(メッセージを解除すると再度自動縫製できます。)
NC1 針数カウンタ機能 1 の ON/OFF	針数カウンタ機能 1 の有効/無効を切替えます。		
	-	OF	針数カウンタ 1 を無効にします。
		ON	針数カウンタ 1 を有効にします。注：警告針数に到達した場合、電源投入後の縫製開始時に警告メッセージを表示します。
CW1 針数カウンタ 1 の警告針数 設定	10 万針	0 ~ 9999	針数カウンタ 1 警告出力の針数設定ができます。
NC2 針数カウンタ機能 2 の ON/OFF	針数カウンタ機能 2 の有効/無効を切替えます。		
	-	OF	針数カウンタ 2 を無効にします。
		ON	針数カウンタ 2 を有効にします。注：警告針数に到達した場合、電源投入後の縫製開始時に警告メッセージを表示します。
CW2 針数カウンタ 2 の警告針数 設定	10 万針	0 ~ 9999	針数カウンタ 2 警告出力の針数設定ができます。