

MITSUBISHI

三菱工業用ミシン部品カタログ

Industrial Sewing Machine Parts Catalog


Model LX2-371-MO

目 次	INDEX	Page
① 本 体 部 分	Arm bed and it's accessories	1
② 上 軸、堅 軸 部 分	Upper shaft & Vertical shaft mechanism	3
③ 針 棒、押 工 棒 部 分	Needle bar & Presser bar mechanism	5
④ 下 軸 部 分	Rotating hook shaft mechanism	7
⑤ 給 油 機 構 部 分	Oil lubrication mechanism	9
⑥ 付 属 品	Accessories	11

ミシン用部品コード採番基準

MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system

注：※欄には英文字(A,B,・X,Y,Z)が入る。
 Remarks : Alphabet(A,B,・X,Y,Z) should be taken at
 ※ mark.



注：一般品についての機種形名は、その部品が最初に使用された機種形名を示します。従って長期に亘る場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。


Sewing machine Models, of Standard Parts are indicated model of these parts are registered firstly. Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, Improvement after.

— パーツカタログご利用に際して Information on use of the parts catalog —

- 補用部品ご注文の際は、部品コードでご注文下さい。また、このパーツブックの管理番号と発行年月(表紙右下、例えれば、P-1 … 19908)モデル機械番号を、合わせてご連絡頂ければ幸いです。
 - 一部の部品について、改良のため予告なしに変更になる場合がありますのでご了承下さい。
 - このパーツカタログは1990年5月のデータにもとづいて作成されたものです。
 - 部品コード欄が、――となっている部品は、補給いたしません。ただし組コードが記載されているものは、組部品として補給いたしますので、組コードでご注文下さい。
 - 使用個数欄の英数字組合せ文字は、このモデル番号のサブ機械番号をしめしています。
 - 尚、本パーツブックの記載内容にお気付きの点がありましたら、お知らせ頂ければ幸いです。
-
- When ordering any spare part, please specify its part code. In addition, please specify the management number and issued date of this parts catalog (e. g. P-1…19908 indicated at bottom right of the front cover) and the machine model number.
 - Some parts are subject to change due to modification without notice.
 - This parts catalog is based the data as of May, 1990.
 - Any part marked - in the part code column will not be supplied. When a part has its assembly code, please specify the assembly code because that part is supplied as an assembly part.
 - Alphanumeric characters indicated in the required quantity column indicate the sub machine number of this model number.
 - Please write to us if you have any question on this parts catalog.

1 本体部分

ARM BED & IT'S ACCESSORIES




1 本体部分
ARM BED AND IT'S ACCESSORIES

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部 品 名	Description	使用 個数 Amt. Req.
1	M9 5002 080	ゴム栓 Ø19	Rubber cork	2
2	M9 1180 080	ゴム栓 Ø11.8	Rubber cork	1
3	M9 1102 004	プラマイネジ $\frac{1}{64}(40) \times 10$	Screw	3
4	MF 00A1 830	面板	Face plate	1
5	MF 10A0 181	糸案内(面板)	Thread guide	1
6	M9 0909 003	丸平ネジ $\frac{1}{64}(40) \times 6$	Screw	1
7	M9 1107 002	平ネジ $\frac{1}{64}(40) \times 5.5$	Screw	1
8	MF 00A0 584	天秤カバー	Thread take-up cover	1
9	M9 1108 001	トメネジ $\frac{1}{64}(40) \times 5.5$	Set screw	1
10	MF 10A0 180	糸案内(上)(三ツ目糸カケ)	Thread guide	1
11	MQ 80A0 603	取付座	Bracket	1
12	M9 0502 060	ビン	Pin	1
13	M9 0207 060	ビン	Pin	1
14	M9 1101 004	プラマイネジ $\frac{1}{64}(40) \times 8$	Screw	10
15	MF 36A1 180	糸案内	Thread guide	1
16	MF 05A1 880	横ブタ	Arm side cover	1
901	MQ 50E0 210	調節器組立	Upper thread regulator complete	1
17	M9 1110 002	平ネジ $\frac{1}{64}(40) \times 8$	Screw	2
18	M9 1513 001	トメネジ $\frac{1}{64}(28) \times 10$	Set screw	1
19	M9 0909 003	丸平ネジ $\frac{1}{64}(40) \times 6$	Screw	1
20	MF 80A0 181	糸案内(中)	Thread guide	1
21	M9 1508 001	トメネジ $\frac{1}{64}(40) \times 8$	Set screw	1
22	M9 0207 060	ビン	Pin	1
23	MN 10A4 742	蓋	Oiler cap	2
902	MQ 50E0 224	調節器(案内装置)組立	Upper thread regulator complete	1
24	M9 0906 002	平ネジ $\frac{1}{64}(40) \times 4.5$	Screw	1
25	MQ 50A0 181	糸案内(下)	Thread guide	1
26	MQ 50A0 101	針板	Needle plate	1
27	MF 10A0 471	滑り板バネ	Spring	1
28	M9 0604 002	平ネジ $\frac{3}{32}(56) \times 2.5$	Screw	2
29	MQ 80A0 470	滑り板	Slide plate	1
30	M9 1103 011	丸皿ネジ $\frac{1}{64}(40) \times 7$	Screw	2
31	M9 1116 002	平ネジ $\frac{1}{64}(40) \times 8$	Screw	1
32	MQ 60A0 742	フタ	Sidecover	1

2 上軸, 墊軸部分

UPPER SHAFT & VERTICAL SHAFT MECHANISM




2 上軸, 積軸部分

UPPER SHAFT & VERTICAL SHAFT MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用 個数 Amt. Req.
41	MQ 80E0 580	ト メ ネ ジ $\frac{1}{4}(40) \times 10$	Set screw	1
903	M9 1606 001	天秤, 針ク組立	Thread take-up lever complete	1
42	MF 80E0 383	ト メ ネ ジ $\frac{1}{4}(40) \times 6$	Set screw	2
43	M9 1513 001	ク ラ ン ク	Crank	1
44	MQ 80A0 232	ト メ ネ ジ $\frac{1}{4}(40) \times 10$	Set screw	2
45	MF 60A2 740	上 軸 メ タ ル(左)	Arm shaft bushing (left)	1
46	M9 1506 001	フ エ ル ト	Felt	2
47	MQ 50A0 222	ト メ ネ ジ $\frac{1}{4}(28) \times 6$	Set screw	2
48	MQ 50A0 222	糸 ユ ル メ カ ム	Upper thread tension releasing cam	1
49	MQ 80A0 230	上 軸	Upper shaft	1
50	M9 1606 001	ト メ ネ ジ $\frac{1}{4}(40) \times 6$	Set screw	6
51	MF 40A0 331	傘 齒 車(上軸)	Bevel gear for arm shaft	1
52	MQ 80A0 233	上 軸 メ タ ル(右)	Arm shaft bushing (right)	1
53	M9 1502 002	平 ネ ジ $\frac{1}{4}(28) \times 12$	Screw	2
54	MQ 80E0 682	ブ ー リ ー	Balance wheel	1
55	MF 40A0 333	傘 齒 車(豎上)	Bevel gear for vertical shaft (upper)	1
56	MQ 50A0 148	ヒ モ	Wick	2
57	MF 60A0 740	フ エ ル ト	Felt	2
58	MQ 70A0 521	豎 軸 メ タ ル(上)	Vertical shaft bushing (upper)	1
59	MF 67B0 520	豎 軸	Vertical shaft	1
60	MQ 80A0 688	バ イ ブ	Pipe	1
61	MF 67B0 522	豎 軸 メ タ ル(下)	Vertical shaft (under)	1
62	MF 40A0 334	傘 齒 車(豎下)	Bevel gear for vertical shaft (under)	1
63	M9 1801 002	平 ネ ジ $\frac{1}{2}(28) \times 13$	Screw	1
64	M9 1802 006	棒 先 平 ネ ジ $\frac{1}{2}(28) \times 16$	Screw	1
65	MF 80A0 662	棒 内 台	Needle bar crank guide	1
66	M9 1110 002	平 ネ ジ $\frac{1}{4}(40) \times 8$	Screw	2
67	MF 10A0 325	角 駒	Square block	1

③ 針棒, 押工棒部分

NEEDLE BAR & PRESSER BAR MECHANISM




3 針棒, 押工棒部分

NEEDLE BAR & PRESSER BAR MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用 個数 Amt. Req.
71	MF 10A2 740	フ ェ ル ト	Felt.....	1
72	MF 60A0 742	蓋	Bushing cap.....	1
73	MF 12B0 660	針 棒	Needle bar.....	1
74	MQ 50A0 664	針棒メタル(下)	Needle bar bushing (lower).....	1
75	M9 0815 002	平 ネ ジ $\frac{1}{8}(44) \times 4.5$	Screw.....	1
76	MF 80A1 181	糸 案 内(針棒)	Needle bar thread retainer.....	1
77	MQ 50A0 128	針	MT×190 #16.....Needle.....	1
78	M9 1503 001	ト メ ネ ジ $\frac{1}{16}(28) \times 4.5$	Set screw.....	1
79	MF 60A0 663	針棒メタル(上)	Needle bar bushing (upper).....	1
80	M9 5001 050	座 金	Washer.....	2
81	MQ 50A0 417	ゴ ム 輪	Rubber ring.....	1
82	M9 1506 001	ト メ ネ ジ $\frac{1}{16}(28) \times 8$	Set screw.....	1
83	MQ 50A0 262	押 工 棒	Presser bar.....	1
84	M9 0805 050	座 金	Washer.....	2
85	MQ 50A1 417	ゴ ム 輪	Rubber ring.....	1
86	MQ 50A0 267	押 工 棒メタル	Presser bar bushing.....	1
87	M9 1501 035	ツ マ ミ ネ ジ	Thumb screw.....	1
88	M9 1501 045	ナ ツ ト $\frac{1}{16}(28)$	Nut.....	1
89	M9 3204 035	ツ マ ミ ネ ジ	Presser releasing thumb screw.....	1
90	M9 3201 045	ナ ツ ト $\frac{1}{2}(28)$	Nut.....	1
91	MF 40A0 259	ツ ル マ キ バ ネ	Presser bar spring.....	1
92	MQ 50A1 259	ツ ル マ キ バ ネ	Presser bar spring.....	1
93	MQ 90A0 510	操 作 板	Lifting bracket.....	1
94	M9 1105 002	平 ネ ジ $\frac{1}{16}(40) \times 10$	Screw.....	1
95	MQ 80A0 265	押 工 棒 ダ キ	Presser bar guide bracket.....	1
96	M9 1102 001	ト メ ネ ジ $\frac{1}{16}(40) \times 2.7$	Set screw.....	2
97	M9 0851 015	平 ネ ジ 段 付 $\frac{1}{16}(44) \times 9$	Screw.....	1
98	MQ 80A0 105	押 工	Presser foot.....	1

4 下軸部分

ROTATING HOOK SHAFT MECHANISM




4 下軸部分

ROTATING HOOK SHAFT MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部 品 名	Description	使用 個数 Amt. Req.
111	MF 10E0 125	ボビンケース	Bobbin case assy.....	1
112	MF 10A0 123	ボビン	Bobbin.....	1
113	MF 60A0 120	カマ	Rotating hook assy.....	1
114	M9 1103 002	平ネジ $\frac{1}{4}(40) \times 5$	Screw.....	3
115	MF 10A0 229	内ガマ止メ	Rotating hook positioner.....	1
116	M9 1118 002	平ネジ $\frac{1}{4}(40) \times 10$	Screw.....	1
117	MF 60A0 740	フェルト	Felt.....	1
118	MQ 80A0 451	下軸メタル(左)	Lower shaft bush.....	1
119	MF 60A0 450	下軸	Lower shaft.....	1
120	MF 60A0 352	カラ一	Collar.....	1
121	M9 1503 001	トメネジ $\frac{1}{4}(28) \times 4.5$	Set screw.....	2
122	MQ 80A0 452	下軸メタル(右)	Lower shaft bush.....	1
123	MG 23C0 740	フェルト	Felt.....	1
124	M9 1513 001	トメネジ $\frac{1}{4}(28) \times 10$	Set screw.....	1
125	MF 60A0 332	傘歯車(下軸)	Bevel gear for lower shaft.....	1
126	M9 1606 001	トメネジ $\frac{1}{4}(40) \times 6$	Set screw.....	2

5 紹油機構部分

OIL LUBRICATION MECHANISM




5 給油機構部分

OIL LUBRICATION MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部 品 名	Description	使用 個数 Amt. Req.
131	MQ 80E0 601	取付板、紐組立	Oil braid fitting plate	1
132	M9 0939 002	平ネジ $\frac{1}{4}(40) \times 11$	Screw	2
133	MF 10E2 148	紐	Wick	1
134	MF 60A5 740	フェルト	Felt	1
135	MQ 80A1 688	パイプ	Pipe	1
136	MG 41B0 742	蓋	Oil cap	1
137	MQ 80E0 711	歯車箱(上)組立	Gear box (upper) set	1
138	M9 2700 080	ゴム栓	Rubber cork	1
139	MQ 90A0 689	ホルダ	Oil pipe holder	1
140	M9 1110 002	平ネジ $\frac{1}{4}(40) \times 8$	Screw	2
141	MQ 80E0 712	歯車箱(下)組立	Gear box (lower) set	1
142	MG 42A3 731	ビニールパイプ	Vinyl pipe	1
143	MG 42B0 400	糸	Woolen yarn	3
144	M9 1107 002	平ネジ $\frac{1}{4}(40) \times 5.5$	Screw	1
145	MF 70A0 689	ホルダ	Oil pipe holder	1

6 付属品 ACCESSORIES



6 付属品 ACCESSORIES

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部 品 名	Description	使用 個数 Amt. Req.
161	MQ 80A1 601	取 付 足	Stud bolt	1
162	MF 60A0 419	防 振 ゴ ム	Vibration preventing rubbers	4
163	MQ 80A0 375	釘	Nail	10
164	M9 0401 041	丸 木 ネ ジ 4.5×20	Screw	2
165	M9 0607 050	座 金 6	Washer	2
166	MF 10A0 123	ボ ピ ン	Bobbin	4
167	MF 60A0 137	油 差 シ	Oiler	1
168	MQ 50A0 128	ミシン針セット	Needle	1
169	MB 02A1 608	ネジ廻シ(小)	Screw driver	1
170	MB 02A0 608	ネジ廻シ(中)	Screw driver	1
171	M9 9101 099	コードバンド	Cord band	1
172	MF 00E0 418	蝶番セット	Hinge set	1
173	MS 02A2 976	六角棒スパナ	Socket wrench 3	1
174	MF 40E0 190	糸巻仕掛け	Bobbin winder	1
175	MF 00A0 608	ネジ廻シ(大)	Screw driver	1
176	MF 60A0 734	ビニールカバー	Vinyl cover	1
177	MV 01A0 131	油 受 ケ	Oil reservoir	1
178	MQ 90E0 776	ベルトカバー組(BE-50)	Velt cover assy	1
179	MF 10A0 193	糸立装置(2本立)	Cotton stand Assy	1



三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-2-3(三菱電機ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

F A システム事業本部 機器計画部 駆動機器グループ 〒104-6212 東京都中央区晴海 1-8-12 オフィスタワー Z14階

代表電話番号 (03)6221-6160 代表 F A X 番号 (03)6221-6168



mitsubishi electric

FACTORY AUTOMATION SYSTEM

OFFICE TOWER "Z" 14F 8-12 1chome, Harumi CHUO-KU, TOKYO 104-6212, JAPAN

Phone : +81-3-6221-6060 Fax : +81-3-6221-6076