

通常モード時の表示と各キーの名称

電源スイッチを入ると、下図のLED、Mに回転方向が表示されます。
もしLED、Mに回転方向が表示されない場合は[↓]キーを何回か押してください。
この状態を「通常モード」と呼び、下図のキー操作ができます。

