


ケーブルの接続



注意

(1) マークのある箇所は必ずアース接続をしてください。感電や誤動作の原因となります。

(1) 図を参考にマシン頭部と制御盤間のケーブルを接続してください。

(2) 付属のタイホルダー (MB60A0420)、コードタイ (MB60A0201) を使ってテーブル下面のケーブルの垂れさがりを処理してください。この時、マシンを転倒させてもケーブルが引っ張られることがないか確認してください。また、ナイロンクリップ (MB60A1620、MB60A2620) でマシンにケーブルを固定してください。テーブル下面にはタイホルダー (MB60A0420) 用の木ねじ用案内下穴があります。

