




縫製データのコピー

「内部メモリから USB へ」または「USB から内部メモリへ」縫製データをコピーします。

メモ 内部メモリから USB メモリへコピーする場合、あらかじめ USB メモリは、空の状態にしてコピーしてください。

メモ 上書きモードでコピーしますので、内部メモリにある重複するデータ番号の縫製データは上書きされます。



データの読み込み（読み出し）／書き込みの場合と同じ要領でコピーする方向を選択してください。

（画面左上のアイコンの絵で確認してください。）



：内部メモリから USB へのコピーです。



：USB から内部メモリへのコピーです。

コピーしたいデータ（最大 30 個）の番号アイコンを押して選択した後  を押すとコピーが実行されます。

ALL を押すと全てのデータが選択されてコピーを実行します。

メモ USB メモリに書き込めるデータの数、USB メモリの容量により制限されるだけでなくフォーマット形式の仕様によっても制限されます。したがって、空き容量は充分あるにもかかわらずデータの書き込みができない場合がありますのでご注意ください。USB メモリのフォーマット形式の仕様については、USB メモリの説明書をご覧ください。