


■設定の書き込み（バックアップ）


(1)機能モードの選択

- ▶標準画面から 、 を押して機能モード画面を表示します。






(2)設定ファイルの書き込みモードの選択

- ▶  を押します。




(3)設定ファイルの書き込み

- ▶  「設定ファイルの書き込み」を選択して、 を押します。



(4)設定ファイル名指定

- ▶USB メモリをコネクタに挿入してください。
- ▶設定ファイル名を指定し、 を押します。
- ▶USB メモリ内の「¥USER_system」フォルダに設定ファイルが保存されます。同名ファイルが存在する場合は、上書きされますのでご注意ください。

